

Инструкция по эксплуатации

Распаковка и подготовка к использованию: удалите этикетку с поверхности посуды. При наличии наклеек удалите их с применением холодной воды и мягкой губки. Промойте поверхности посуды губкой в теплой воде с жидким моющим средством и вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ! Для обработки и мытья изделия не допускается использование металлических мочалок, средств, содержащих хлор, аммиак, кислоты и абразивные вещества.

Приготовление пищи: Оптимальный режим для готовки, не более 230° С. Рекомендуемая t для приготовления от 150 до 180° С. Не оставляйте пустое изделие на включенной плите, во избежании перегрева. Не допускайте контакта пластиковых элементов с открытым огнем. Избегайте перепада температур. Использование посуды в духовках с пластиковыми элементами не допускается.

Уход за изделием: после приготовления пищи тщательно очищайте поверхности с применением мягкощелочных жидких моющих средств и губок средней жесткости. Разрешено использование посудомоечной машины. Частое использование посудомоечной машины сокращает срок эксплуатации посуды. Храните изделие в шкафу или удобной полке.

Безопасность: не передвигайте изделие по варочной поверхности стеклокерамической плиты во избежании повреждений на поверхности. Не используйте алюминиевую посуду в качестве резервуара для смешивания или измельчения продуктов питания миксером или блендером.